

## 8.7 Winteropslag Robomow RL350 – 550 – 850 (Deeltje uit handleiding)

### Accupack

Laad het accupack volledig bij tot het bericht “Klaar, blijf laden” verschijnt en stal het apart van de Robomow, maar zet het niet op de grond maar bvb in een houten rek op een droge plek waar het niet kouder wordt dan -20 °C (-4°F). Een volledig geladen accupack mag gedurende drie maanden opgeslagen worden zonder bijladen indien opgeslagen in een koele, droge ruimte. Laad het accupack weer op voordat u de Robomow weer gebruikt in het volgende seizoen.

### Robomow

Verwijder het accupack van de Robomow en reinig de Robomow. (kijk naar alinea's 9.1 en 9.3). Sla de Robomow op in een reine en droge ruimte en dek hem onder ter bescherming. Kijk na of de Robomow op zijn wielen steunt en of de bumpers rondom vrij zijn.

**Belangrijk!** Sla de Robomow nooit op steunend op een bumper of indien er iets tegen de bumpers drukt. Kijk de staat van de messen na; vervang de messen indien nodig (kijk naar sectie 9.2)

### Perimeter Schakelaar

Maak de perimeterschakelaar los, verwijder de batterijtjes en bewaar hem op een droge plek.