

9.8 Winteropslag RL1000 (Deeltje uit handleiding)

Accupack

Laad het accupack volledig bij tot het bericht "Klaar, blijf laden" verschijnt en stal het apart van de Robomow, maar zet het niet op de grond maar bvb in een houten rek op een droge plek waar het niet kouder wordt dan -20 °C (-4°F). Een volledig geladen accupack mag gedurende drie maanden opgeslagen worden zonder bijladen indien opgeslagen in een koele, droge ruimte. Laad het accupack weer op voordat u de Robomow weer gebruikt in het volgende seizoen.

Robomow

Verwijder het accupack van de Robomow en reinig de Robomow. (kijk naar alinea's 9.1 en 9.3). Sla de Robomow op in een reïne en droge ruimte en dek hem onder ter bescherming. Kijk na of de Robomow op zijn wielen steunt en of de bumpers rondom vrij zijn.

Belangrijk! Sla de Robomow nooit op steunend op een bumper of indien er iets tegen de bumpers drukt. Kijk de staat van de messen na; vervang de messen indien nodig (kijk naar sectie 9.2)

Perimeter Schakelaar

Maak de perimeterschakelaar los, verwijder de batterijtjes en sla hem op op een droge plek.

Laadstation

- We bevelen aan **het laadstation tijdens de winter te verwijderen.**
 - Trek de stekker van de voeding uit het net.
 - Draai de twee schroeven los die het deksel van het laadstation vasthouden.
 - Maak de groene stekker los (tussen de perimeterdraad en het laadstationbord).
 - Verwijder de groene stekker van de perimeterdraden en doe een waterbestendige klem over de twee vrije perimeterdraadeinden om te vermijden dat er roestvorming optreedt terwijl de draden niet aan het station verbonden zijn.
 - Verwijder het gehele laadstation en sla het op op een droge plek.
 - Sla alle onderdelen op op een droge plek.
- Als het niet praktisch is de stroomdraad te verwijderen, trek dan eerst de stekker uit het stopcontact en verwijder dan de aansluitingen aan het bedieningspaneel van het laadstation. Nadat u de stroomdraden losgemaakt hebt dient elk uiteinde van deze draden beschermd te worden tegen oxidatie gedurende de winter. U kunt op elke draad een Friendly Robotics draadverbinding plaatsen voor bescherming gedurende de winter. Indien u dat niet doet en u gebruikt ook geen andere weerbestendige verbinding, dan kan oxidatie ontstaan. Vergeet niet de connectoren te verwijderen van de perimeterdraadeinden en scherm ze af op dezelfde manier zoals de stroomdraadeinden.
- Bij het begin van elk maaiseizoen moet u de laadcontacten van de Robomow en van het laadstation voorzichtig schoonwrijven met fijn schuurpapier van 200 grit fijnheid of hoger, of

met staalwol van "00" of hoger. Daardoor wordt alle oxidatie verwijderd die eventueel is ontstaan en het contact zal weer optimaal zijn. Zie Figuur 9.3.



Reinig voorzichtig deze contacten bij het begin van elk seizoen, of vroeger indien nodig.



Reinig voorzichtig deze contacten bij het begin van elk seizoen, of vroeger indien nodig.

Figuur 9.3 – Het reinigen van de contacten van de maaier en het laadstation.

- Voordat u weer gaat maaien in het nieuwe seizoen dient u het laadstation weer terug op te stellen. (Kijk hiervoor naar secties 1.11 tot 1.13)