

## 5.7 Winteropslag (Deeltje uit de handleiding)

### Robomow®

Verwijder de zekering van de accu en reinig Robomow® (zie sectie 5.2). Sla Robomow® binnenshuis op in een reïne en droge ruimte, steunend op zijn wielen; zorg dat de bumper rondom vrij is. Plaats de accuzekering en verbind de winterlader met het stopcontact (figuur 5.3) **gedurende de gehele periode wanneer Robomow® niet zal werken**; kijk na of 'Laadt op' verschijnt en 'Klaar – blijf opladen' wanneer de accu volledig geladen is.



**Figuur 5.3**  
**Winterladen**

Het laadsysteem en de accu zijn zodanig opgevat dat ze de hele tijd van niet-gebruik kunnen opgeslagen blijven zonder gevaar van overladen, oververhitting of schade aan de accu.

### Laadstation / perimeterschakelaar

- We bevelen aan het **laadstation tijdens de winterperiode te verwijderen**:
- Trek de stekker van de voeding uit het net;
- Open het laadstation / Het deksel van de perimeterschakelaar;
- Maak alle verbindingen los bij het laadstationbord;
- Verwijder het laadstation / de perimeterschakelaar en sla het op op een droge plek;
- We bevelen aan de voeding op een droge plek op te slaan; als dat niet mogelijk is, bescherm dan de kabeluiteinden tegen vocht om corrosie te voorkomen terwijl ze van het laadstation losgekoppeld zijn.
- Verwijder de groene stekker van de perimeterdraden (maaivlakconnector) (steek hem op het laadstationbord voor volgend seizoen) en bescherm de uiteinden van de perimeterdraden tegen vocht om corrosie te voorkomen terwijl ze van het laadstation losgekoppeld zijn; U kan een Friendly Robotics draadconnector over beide draden draaien als bescherming gedurende de winter.

### Na de winteropslag

- Kijk na of alle verbindingen, laadpennen en draadeinden rein zijn vóór de eerste actie; indien nodig kan u ze voorzichtig schoonwrijven met fijn schuurpapier van 200 grit fijnheid of hoger, of met staalwol van '00' of hoger.
- Stel het laadstation weer op en verbind alle draden met het bord;
- Ga na of Robomow® de juiste datum en tijd toont.